

新デジタルタイマー WINDOWS タブレットPC (10インチ) 6CHタイマー 設置方法

①同梱の小箱にACアダプターと専用工具(レンチなど)が入っています。



②ACアダプターのプラグを、タブレット端末とAC100Vコンセントに差します。



③電源スイッチを長押しすると、
WINDOWSが立ち上がります。



④傾斜の調整が必要な場合は、
専用工具(レンチなど)で行います。



⑤タブレット端末とスタンドは出荷時、両面テープで固定されています。
スタンド底面に両面テープを貼付済みですので、必要があれば、
置台に、両面テープをはがし、固定して下さい。



ACアダプター

タブレットPC



スタンド